

<b>Krefft Großküchentechnik GmbH</b>			
<b>Ersatzteilliste Gemüseschneider AG 3, Art. Nr. 540650</b>			
<b>Spare Part List Vegetable cutter AG 3, Art. No. 540650</b>			
<b>Liste de Pièces Détachées Coupe légumes AG 3, No. d'Article 540650</b>			
<b>Pos. Item Pos.</b>	<b>Art. Nr. Art.No. No. d' article</b>	<b>Bezeichnung Denomination Dénomination</b>	<b>Preisgruppe Price Group Clé des prix</b>
1	840601	Gehäuse mit Messer, kpl. / Housing with knife compl. / Boîtier avec couteau compl.	31
2	840603	Drückarm / Push lever / Pressoir	16
3	840602	Drückplatte / Push plate / Plaque pressior	19
4	840615	Messer senkrecht / Vertical knife / Couteau vertical	07
5	840429	Mitnehmer / Driver / Broche d'entraînement	15
6	840606	Welle / Shaft / Arbre	15
7			
8	840608	Reibscheibe / Grating disc / Disque à râper # Nr. / no. 24	*
9	840609	Reibscheibe / Grating disc / Disque à râper # Nr. / no. 23	*
10	840616	Sonderreibscheibe für rohe Kartoffeln / Grating disc four raw potatos / Disque à râper des pommes de terre crues # K+RB	*
11	840611	Reibscheibe / Grating disc / Disque à râper # Nr. / no. 22	*
12			
13	840613	Messersch. / Knife disc / Disque à coutenaux # Nr. / no. 21	*
14	840614	Messersch. / Knife disc / Disque à coutenaux # Nr. / no. 25	*
15	840605	Führungsbolzen / Guide bolt / Broche-guide	04
16	840604	Spritzkappe / Splashing cap / Capot protecteur	21
17	840023	Haltemutter / Fixing nut / Vis moletée	05
18	841315	Schraube für Drückarm (o.Abb.) / Screw for push lever (no. Illustr.) / Vis pour pressoir (sans illustr.)	00
19			
20			

\* siehe Küchenmaschinen - Bruttopreisliste

\* See also kitchenmachine gross price list

# Krefft Großküchentechnik GmbH

Ersatzteilliste Gemüseschneider AG 3, Art. Nr. 540650

Spare Part List Vegetable cutter AG 3, Art. No. 540650

Liste de Pièces Détachées Coupe légumes AG 3, No. d'Article 540650

